Sonica Theater User's Guide

Version 2.0



M-AUDIO JAPAN , Inc.

Macintosh Support : mac-support@m-audio.co.jp Windows Support : win-support@m-audio.co.jp www.m-audio.co.jp

使用許諾条件

Sonica Theater を適切にご利用頂くために、本ユーザーズガイドをお読み下さい。本製品及び本ユーザーズガイドは、株式会社エムオーディオジャパンの著作物です。従って、株式会社エムオーディオジャパンの書面による承諾がない限り、目的や形式の如何に関わらず、本書の一部、または全てを記録、複製、他の言語に翻訳することは法律で禁じられています。

株式会社エムオーディオジャパンは、信頼性・機能・デザインを改良するために、本製品及び本ユーザーズガイドを予告なしに変更する権利を保有します。

本ソフトウェアプログラムに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様へ移転されません。従って、本ソフトウェアプログラムのソースコードについては、如何なる場合にもお客様への開示・使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアプログラムを解析し、逆アセンブル・逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを行うことを禁止します。

Sonica Theater は精密機器です。本製品の操作または使用、ソフトウェアまたは関連文書に含まれているエラーまたは障害、サービスの中断業務または予期利益の損失または中断、ソフトウェアおよび関連文書の提供、実行、使用によって生じた付随的または間接的な障害について、株式会社エムオーディオジャパンは一切責任を負わないものとします。

安全上のご注意

静電気による電子部品の破損を防ぐため、パッケージから取り出す段階から慎重に取り扱って下さい。また、Sonica Theater に触る前に必ずコンピュータのアースされた金属部分に触り、身体、衣服等に帯電した静電気を逃がすようにして下さい。この作業を怠ると、Sonica Theater にダメージを与える恐れがあります。

Sonica Theater 本体内に取り付けられている電子部品・基板の配線パターンに無理な力を加えたり、部品を分解したりしないでください。感電、火災、故障などの原因になります。

Sonica Theater を他の機器と接続する場合は、すべての機器の電源を切ってから行って下さい。また、電源をオン・オフする場合には、必ず機器のボリュームを最小にしてから行って下さい。感電、機器の破損の原因になります。

次のような場所での使用や保存はしないで下さい。

- 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房 機器の近く、発熱する機器の近くなど)
- 水気の近くや湿度の高い場所・ホコリの多い場所・振 動の多い場所

製品保証について

安全上のご注意に基づいて適切に使用されている場合には、本製品をお買い上げ頂いた日より一年間は保証期間となり修理は無償で行います。しかしながら不適切な使用方法による損傷や、保証書に購入店での手続きが無い場合には製品保証は無効になります。日本国内保証書は、必ずお求めになった販売店で所定の手続きを行った後、大切に保管してください。

修理に関しては、原則として日本国内保証書を同封の上、 株式会社エムオーディオジャパンカスタマーサポートへ の送付が前提です。送付される場合には、発送時の費用 はお客様が負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせて 頂きます。

送付先:

 $\mp : 460-0002$

住所:愛知県名古屋市中区丸の内 2-18-10

電話:052-218-0859

社名:株式会社エムオーディオジャパン 担当部署:カスタマーサポートサービス

安全上のご注意を怠りますと、株式会社エムオーディオ ジャパンでの修理サービスを受けることができなくなり ますので、十分にご注意下さい。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して返信して頂ければ、弊社製品のユーザーとして御登録致します。尚、ユーザー登録完了の御案内は行っておりませんのでご了承下さい。また、オンラインでのユーザー登録を以下のWebサイトにて受け付けております。

http://www.m-audio.co.jp/register/index.html

技術的なお問い合わせについて

不明瞭な部分・疑問点などございましたら、株式会社エムオーディオジャパンカスタマーサポートサービスまでお問い合わせ頂く前に、株式会社エムオーディオジャパン Web サイトの FAQ 情報、本ユーザーズガイド共ご確認下さい。

株式会社エムオーディオジャパンカスタマーサポートサービスをご利用になる場合は、お客様のお名前・製品名・製品のシリアルナンバー・コンピュータの機種名およびスペックの詳細(CPU・メモリ搭載量・接続している周辺機器など)・オペレーティングシステムのバージョン・具体的な不具合の症状を必ずご連絡下さい。また、本製品に対するサポート業務は、ユーザー登録が完了されている方でなければ一切受けられません。

コンピュータ、アプリケーションなど、株式会社エムオーディオジャパン取り扱い製品以外の操作方法に関しては一切お答えできませんので、各メーカー及び販売代理店へお問い合わせ下さるようお願い致します。

テクニカルサポート情報:

http://www.m-audio.co.jp/support/index.html メールニュースのお申し込み (無料):

http://www.m-audio.co.jp/mail-news/index.html

お電話によるお問い合わせ:

· 052-218-0859 (平日 10:00-12:00 / 13:00-17:00)

e-mail によるお問い合わせ:

Macintosh 環境での技術的なお問い合わせ先:

· mac-support@m-audio.co.jp

Windows 環境での技術的なお問い合わせ先:

· win-support@m-audio.co.jp

記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録 商標です。

2003 年 11 月発行 第二版

User's Manual written by M-Audio U.S.

All rights reserved.

Translation into Japanese and

Japanese edition written by M-Audio Japan Inc.,2003.

All rights reserved.

M-Audio U.S.

45 East Saint Joseph Street

Arcadia, CA 91006-2861 USA

目次

Chapter 1: Sonica Theater について	6
Sonica Theater の特徴 Macintosh で必要な環境 Windows で必要な環境 製品パッケージ内容 ユーザーズガイドについて Sonica Theater の概要	6 7 7 7 8
Chapter 2:インストールと設定	10
Sonica Theater の設置 USB 1.1 の制限 ドライバのインストール コントロールパネル・ソフトウェア スピーカーとの接続について 基本的なスピーカーの設置 Sonica Theater との接続 ライン入力 サラウンドフォーマット Macintosh 環境での設定 オーディオドライバモデル SoundManager (Mac OS 9.x) ASIO 1/2 (Mac OS 9.x) CoreAudio (Mac OS X) Windows 環境での設定 オーディオドライバモデル MME/WDM (Windows) ASIO 1/2 (Windows) ASIO 1/2 (Windows) Vフトウェアでの使用 DVD ソフトウェア ステレオ	10 10 11 11 11 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17
Windows Media Player 9	

Chapter 3: コントロールパネル・ソフトウェア	19
はじめに	19
コントロールパネル・ソフトウェアの起動方法	19
コントロールパネル・ソフトウェア	19
Speaker Setup	20
Output Mixer	21
Surround Sound	21
Input/Other	22
About	23
Chapter 4: FAQ	24
Macintosh	24
Windows	25
Technical Specs	27

Chapter 1: Sonica Theater について

Sonica Theater (ソニカシアター) は、ダイナミックレンジ 106dB を実現した 24Bit 96kHz Codec を採用した次世代の 7.1ch サラウンドシステムです。

ポピュラーなサラウンドフォーマット (Dolby Digital ®・DTS®) のエンコーデットデータのデジタル出力や、DVD ソフトウェアでのデコードにより最大 7.1ch アナログ出力にも対応することで、本格的なホームシアターシステムのハブとしてご利用頂けます。また、102dB を実現した 24Bit 96kHz ADC までも採用することで、マルチメディア用途以外にも高品位なレコーディング環境までも提供します。

Sonica Theater の特徴

- ●高品位な 24Bit 96kHz プレイバック / レコーディング
- 1/8 ステレオミニアナログ (ライン) 出力 4 系統
- 1/8 ステレオミニアナログ (ライン) 入力 1 系統
- ●デジタル (S/PDIF フォーマット) 出力 1 系統
- Dolby Digital®・Dolby Pro Logic®・DTS® と、その 他のマルチチャンネルフォーマットに対応
- •コントロールパネル・ソフトウェア装備
- CoreAudio・SoundManager・ASIO 1/2 ドライバ装備 (Macintosh)
- MME・WDM・ASIO 1/2 ドライバ装備(Windows)
- Dolby Digital®/DTS® エンコーデッドデータを外部デ コーダへのデジタル送信(パススルー)サポート(ア プリケーションの対応状況に依存)

- 対応解像度:16・24-bit
- 対応サンプリングレート: 11.025kHz・22.050kHz・32kHz・44.1kHz・48kHz・88.2kHz・96kHz
- USB バスパワー (外部電源不要) に対応
- USB 1.1 (USB 2.0 互換) に対応
- 1年間の製品保証

Macintosh で必要な環境

Macintosh では、以下の環境が必要です:

- PowerPC G3 233MHz 以上を搭載した Power Macintosh (PowerPC G4 500MHz 以上推奨)
- 64MB 以上の RAM (128MB 以上推奨)
- Mac OS 9.x 以降または Mac OS X 10.1.5 以降
- 標準装備された USB 1.1 ポート (拡張カード等は非対応)
- CD-ROM ドライブ

Windows で必要な環境

Windows では、以下の環境が必要です:

- Pentium MMX 200MHz 以上のプロセッサ (Pentium III 700MHz 以上推奨)
- 64MB 以上の RAM (128MB 以上推奨)
- Windows ME, 2000/XP
- 標準装備された動作確認済みの USB 1.1 ポート (拡張 カード等は非対応)
- CD-ROM ドライブ

製品パッケージ内容

Sonica Theaterパッケージには、以下の製品が同梱されています。

- Sonica Theater
- USB ケーブル (1m)
- PDF ユーザーズガイド (本書)
- 日本国内製品保証 / ユーザー登録書
- ドライバ CD-ROM

万が一不足している製品がございましたら、弊社カスタマーサポートまたはお買い求め頂いたディーラーへお問い合わせ下さい。

ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは、読者が以下を含むコンピュータの 標準的な操作方法を身に付けていることを前提として書 かれています。

- コンピュータの起動、及び使用
- メニューからコマンドを選択
- マウスを利用したクリック、選択、ドラッグ
- ファイルの呼び出し、コピー、保存、削除
- ・ウィンドウの呼び出し、終了、スクロール、移動、 選択


これらの操作方法が分からない場合にはコンピュータの ユーザーズガイドをお読みになり、操作方法を理解した 上で先にお進み下さい。

Sonica Theater の概要



1. Power LED

この Power LED は、Sonica Theater に電源供給されている場合に点灯します。



2.USB コネクター

このコネクターとコンピュータの USB ポートを付属の USB ケーブルで接続します。

• コンピュータ本体の USB ポート数の関係で USB HUB を使用しなければならない場合には、Sonica Theater 以外の周辺機器を USB HUB へ接続し、Sonica Theater はコンピュータ本体に接続して下さい。また、USB ケーブルは、最長でも 5m 以内の製品をご利用下さい。

3. デジタル (S/PDIF) 出力

このコネクターは、様々なデジタル機器(DAT・デジタルミキサー等)へデジタルシグナル(S/PDIF)を出力します。Sonica Theaterのデジタル出力は、民生用機器

でポピュラーな S/PDIF(Sony / Philips Digital Interface)フォーマットに対応しています。また、ヘッダー内のオーディオビットは「Non - Audio」に設定でき、一般的に Dolby Digital AC - 3/DTS エンコーデッドデータを外部デコーダヘデジタル送信(パススルー)することも可能です。

- シグナルレベルは最大 IV 程度・インピーダンスは 75 Ωの高品位なデジタルオーディオ用シールドケーブルをご利用頂くことをお奨めします。
- Dolby Digital®/DTS® エンコーデッドデータを外 部デコーダヘデジタル送信 (パススルー) するには、 アプリケーションの対応状況に依存します。

4. Surround Center L/R アナログ出力(ブラック)

この 1/8 アナログライン出力コネクターは、オーディオ アプリケーションの 7/8ch Out からのシグナルが出力さ れます。サラウンドでは、"左チャンネルがサラウンドセンター左チャンネル"・"右チャンネルがサラウンドセンター右チャンネル" に相当します。

5. Center/Subwoofer アナログ出力(オレンジ)

この 1/8 アナログライン出力コネクターは、オーディオアプリケーションの 3/4ch Out からのシグナルが出力されます。サラウンドでは、"左チャンネルがセンター"・"右チャンネルがウーファー" に相当します。

6.Surround L/R アナログ出力 (ブラック)

この 1/8 アナログライン出力コネクターは、オーディオアプリケーションの 5/6ch Out からのシグナルが出力されます。サラウンドでは、"左チャンネルがサラウンド右チャンネル"・"右チャンネルがサラウンド右チャンネル"に相当します。

7. Front L/R Phones アナログ出力(グリーン)

この 1/8 アナログライン出力コネクターは、オーディオアプリケーションの 1/2ch Out からのシグナルが出力されます。サラウンドでは、フロントの L/R に相当します。

また、このコネクターには、ヘッドフォーンを接続する ことも可能です。

8.アナログライン入力 (1/8 ミニコネクター / ブルー)

この 1/8 アナログライン入力コネクターは、オーディオアプリケーションでレコーディングするアナログライン機器 (シンセサイザー・ミキサー等) を接続することができます。

マイクロフォンやエレクトリックギターなどから出力されるシグナルレベルは小さいため、一般的にマイクレベルと呼ばれます。この場合には、M-AUDIO DMP3 などのプリアンプで増幅させてから接続する必要があります。

Chapter 2: インストールと設定

Sonica Theater の設置

Sonica Theater を使用するには、まずコンピュータの USB コネクターと接続します。

- ※ Sonica Theater をコンピュータと接続する前に、ドライバを先にインストールする必要がある場合があります。詳しくは、別紙インストールガイドを参照して下さい。
- 1. Sonica Theater に付属している USB ケーブルの六角コネクターの方を Sonica Theater へ接続します。
- 2. Sonica Theater に付属している USB ケーブルの四角コネクターの方をコンピュータの USB コネクターへ接続します。

USB1.1 の制限



Sonica Theater は、USB1.1 の規格上同時に使用できる入出力数とサンプリングレート・解像度に制限があります。以下の一覧を参考にして使用する入出力チャンネルを設定して下さい。

- ※ Sonica Theater は、USB 1.1 に対応した機器です。USB 1.1 のバンド幅は、送受信合わせて "16Bit 48kHz の場合 8 チャンネル" が上限になります。従って、"24Bit 48kHz の場合 6 チャンネル"・"24Bit 96kHz の場合 2 チャンネル"が上限になります。また、Sonica Theater は USB 1.1 に対応した機器ですので、USB 2.0 に対応したコンピュータで使用しても制限は変わりません。
- 8出力:16Bit 48kHz までサポート (8ch)
- 6 出力: 24Bit 48kHz までサポート (6ch)

- 4 出力: 24Bit 48kHz までサポート (4ch)
- 2 出力: 24Bit 96kHz までサポート (2ch)
- 2入力6出力:16Bit 48kHz までサポート (8ch)
- 2 入力 4 出力: 24Bit 48kHz までサポート (6ch)
- 2 入力 2 出力: 24Bit 48kHz までサポート (4ch)
- 2 入力: 24Bit 96kHz までサポート (2ch)

ドライバのインストール

Sonica Theater を使用するには、"デバイスドライバ"と呼ばれるソフトウェアをコンピュータへインストール(コンピュータへソフトウェアを組み込む)することが必要になります。ドライバのインストール方法は、ご利用になっているオペレーティングシステムに合わせた、別紙インストールガイドを参照して下さい。

コントロールパネル・ソフトウェア

デバイスドライバには、Sonica Theater をコントロール するためのコントロールパネル・ソフトウェアが含まれます。

コントロールパネル・ソフトウェアは、Sonica Theater \leftarrow →デバイスドライバ \leftarrow →コントロールパネル・ソフトウェア \leftarrow →オーディオアプリケーションまでの情報の流れの中で、Sonica Theater を使用する上での重要な設定を行います。コントロールパネル・ソフトウェアを把握することで Sonica Theater に装備された機能全てを効率良く的確に使用できます。

コントロールパネル・ソフトウェアの詳細は、Chapter 3: コントロールパネル・ソフトウェアを参照して下さい。


スピーカーとの接続について

Sonica Theaterでは、マルチチャンネル出力を小スペースで提供するため、アンプ内蔵のマルチメディアスピーカーやミキサーなどと接続することができる4系統の1/8ステレオ出力コネクターが備えられています。

1/8ステレオ出力コネクターは、1系統で2つのシグナル (ステレオまたはモノラル2ch) を出力できるように統合されています。例えば、Center/Subwoofer出力からは、サラウンドフォーマットの場合"センター"・"ウーファー"が出力されます。

一般的に、アンプを内蔵したマルチメディアスピーカーには、1/8 ステレオ入力コネクターが備わっていますが、RCA タイプの入力コネクターしか備わっていない場合には、以下のようなケーブルを別途購入する必要があります。

RCA 左チャンネル(白)




一般的に RCA コネクターは、白色のコネクターが"左"または"奇数のチャンネル"に該当し、赤色のコネクターは"右"または"偶数のチャンネル"に該当します。例えば、Center/Subwoofer 出力からは、サラウンドフォーマットの場合"センター"は左チャンネル(白色のコネクター)から、"ウーファー"は右チャンネル(赤色のコネクター)から出力されます。

Sonica Theater では、1/8 ステレオ出力コネクターからラインレベルのシグナルを出力します。従って、アンプを備えていないマルチメディアスピーカー(バッシブ)と接続することはできません。この場合には、パワーアンプとSonica Theater を接続し、パワーアンプとアンブを備えていないマルチメディアスピーカー(パッシブ)を接続する必要があります。

基本的なスピーカーの設置

Sonica Theater を使用して 7.1 サラウンドシステムを構築するには、以下のようなスピーカーの設置が一般的です。



Sonica Theater との接続

Sonica Theater とスピーカーを接続するには、以下の様に接続します。

- 1. Front L/R Phones コネクターと、"Left Front" "Right Front" を接続します。
- 2. Center/Subwoofer コネクターと、"Center Front" "Subwoofer" を接続します。
- 3. Surround L/R コネクターと、"Left Surround" "Right Surround" を接続します。
- 4. Surround Center L/R コネクターと、"Left Center Surround" "Right Center Surround" を接続します。
- ※ CRT ディスプレイを使用している場合には、スピーカーが防磁気されているか確認して下さい。ディスプレイが滲んだり変色する場合には、スピーカーをディスプレイから離して下さい。

ライン入力

Sonica Theater は、ステレオライン(左/右)入力を備えています。ライン入力は、オーディオアプリケーションで最大 24Bit 96kHz までの解像度/周波数でレコーディング(録音)することができます。

ライン入力は、オーディオアプリケーションでレコーディングするアナログライン機器(シンセサイザー等)を接続することができます。ライン入力の音量は、Sonica Theater のコントロールパネル・ソフトウェアでコントロールすることも可能です。

※ Sonica Theater はアナログ2チャンネル入力仕様です。

サラウンドフォーマット

DVDでは、2.0・4.1・5.1・6.1・7.1 など様々なサラウンドフォーマットが採用されています。ここでは、サラウンドフォーマットの簡単な説明を致します。

2.0

2.0 チャンネルは、ステレオのサウンドトラックです。 Sonica Theater では、サラウンドデコーダーを持っていな場合でも Dolby Pro Logic® や SRS Circle Surround II TMテクノロジーを装備することで、最大 7.1 チャンネルまでのサラウンド再生が可能です。



2.1

2.1 チャンネルは、サブウーファーを含むステレオのサウンドトラックです。Sonica Theaterでは、サラウンドデコーダーを持っていな場合でも Dolby Pro Logic® やSRS Circle Surround II™テクノロジーを搭載することで、最大7.1 チャンネルまでのサラウンド再生が可能です。




4.0

4.0 チャンネルは、サブウーファーを含まないサラウンドフォーマットで、4.1 チャンネル(下記参照)と同様のサラウンドフォーマットです。

4.1

4.1 チャンネルは、1970 年から 1980 年にかけて映画制作に採用されたサラウンドフォーマットです。モノラル信号の4チャンネルと低音効果用のみの補助チャンネル(情報に必要とされるビット数が少ないため、.1 チャンネルと呼ばれる)を含むサラウンド再生が可能です。




5.0

5.0 チャンネルは、サブウーファーを含まないサラウンドフォーマットで、5.1 チャンネル (下記参照) と同様のサラウンドフォーマットです。


5.1

5.1 チャンネルは、現在最も普及しているサラウンドフォーマット (Dolby Digital® やDTS®等) です。このフォーマットは、レフト・センター・ライト及び2つのリアサラウンドによってサラウンド再生が可能です。




6.1

6.1 チャンネルは、レフト・センター・ライト・センター サラウンド及び2つのリアサラウンドによってサラウン ド再生が可能です。6.1 チャンネルサラウンドフォーマッ トは、Dolby Digital EX® やDTS ES® に採用されています。



7.1

7.1 チャンネルは、6.1 チャンネルを更に拡張したサラウンドフォーマットで、センターサラウンドが2 チャンネルになり、優れた拡散を提供するサラウンド再生が可能です。



Macintosh 環境での設定

このセクションでは、Sonica Theater を Mac OS 9.x で使 用する前の各セットアップ方法について解説します。

オーディオドライバモデル

Sonica Theaterのドライバでは、オーディオドライバモデルに SoundManager ドライバ・ASIO 1/2 ドライバ・CoreAudio ドライバが用意されています。

サポートされるオーディオドライバや仕様は、随時変更される可能性があります。最新の情報は、エムオーディオジャパン Web サイトで得られます。

SoundManager (Mac OS 9.x)

SoundManager ドライバでは、本来 Macintosh 本体から出力されているサウンド(システムサウンド等)や、SoundManager 対応アプリケーションのサウンド入出力を Sonica Theater で行うことができます。SoundManager ドライバは、Sonica Theater の 2ch(ステレオ)の出力しか同時に使用できない制限があります。また、Mac OS 9.x の制限でサンプリングレートは最高で 44.1kHz までしか使用できません。

※以下は、オーディオ入出力ポートを直接選択する機能を備えていないアプリケーション(iTunes やApple DVD Player)でSonica Theaterを使用する設定方法です。オーディオ入出力ポートを直接選択する機能を備えているアプリケーションの場合には、アプリケーションのユーザーズガイドを参照して、Sonica Theaterの入出力ポートを選択して下さい。

- 1. 入力機器として使用するには、Apple メニュー > コントロールパネル > "サウンド"を選びます。
- 2. サウンドコントロールパネルの"入力"タブを選び、"サウンド入力源の選択"にて、Sonica Theater を選びます。



- 1. 出力機器として使用するには、Apple メニュー > コントロールパネル > "サウンド"を選びます。
- 2. サウンドコントロールパネルの"出力"タブを選び、"サウンド出力装置の選択"にて、Sonica Theaterを選びます。




※出力ポートの選択 (アナログまたはデジタル) には、 コントロールパネル・ソフトウェアで切替を行います。

ASIO 1/2 (Mac OS 9.x)

ASIO 1/2 (Audio Stream Input Output) は、Cubase VST と オーディオハードウェアとの間の汎用オーディオインタフェース(コネクター)として Steinberg 社が開発した テクノロジーで、Macintosh & Windows 環境で幅広くサポートされており低レイテンシーが特徴です。

Mac OS 9.x の ASIO 対応アプリケーションには、ASIO ドライバをインストールする "ASIO Drivers" フォルダ が用意されいます。ASIO ドライバでは、Logic Audio・Nuendo・CUBASE VST・Digital Performer 等の ASIO 対応 アプリケーションで Sonica Theater の殆どの性能を発揮 することが可能になります。Sonica Theater ASIO ドライバを "ASIO Drivers" フォルダーへコピーします。



- 1. Mac OS 9.xのASIOドライバのインストール後、オーディオアプリケーションのオーディオ設定にて "Sonica Theater ASIO"を選びます。
- ※ ASIO に対応したオーディオアプリケーションの "ASIO Drivers" フォルダへは、一つの ASIO ドライバのみを インストールして下さい。複数の ASIO ドライバを"ASIO Drivers" フォルダへインストールすると誤認識や不具 合の要因になります。尚、ASIO ドライバでは、デジタ ル出力は使用できません。

CoreAudio (Mac OS X)

Sonica Theater の Mac OS Xドライバでは、オーディオドライバモデルに CoreAudioドライバが用意されております。CoreAudioでは、24Bit 96kHz 高精細オーディオ(32Bit フローティング)・完全なマルチクライアント・マルチチャンネル・ローレイテンシーパフォーマンスまでもサポートしています。CoreAudioドライバでは、CoreAudio 対応アプリケーションのサウンド入出力を Sonica Theater で行うことができます。

- ※以下は、オーディオ入出力ポートを直接選択する機能を備えていないアプリケーション(iTunes や Apple DVD Player)でSonica Theaterを使用する設定方法です。オーディオ入出力ポートを直接選択する機能を備えているアプリケーションの場合には、アプリケーションのユーザーズガイドを参照して、Sonica Theaterの入出力ポートを選択して下さい。
- 1.入力機器として使用するには、システム環境設定 > "サウンド"を選びます。
- 2. サウンドコントロールパネルの"入力"タブを選び、"サウンドを入力する装置の選択"にて、Sonica Theater を選びます。



- 1. 出力機器として使用するには、システム環境設定 > "サウンド"を選びます。
- 2. サウンドコントロールパネルの "出力" タブを選び、"サウンドを出力する装置の選択" にて、Sonica Theater を選びます。



Windows 環境での設定

このセクションでは、Sonica Theater を Windows で使用する前の各セットアップ方法について解説します。

オーディオドライバモデル

Sonica Theater のドライバでは、オーディオドライバモデルに MME/WDM・ASIO ドライバが用意されています。 サポートされるオーディオドライバや仕様は、随時変更される可能性があります。最新の情報は、エムオーディオジャパン Web サイトで得られます。

MME/WDM (Windows)

MME/WDM ドライバでは、Windows 本体から出力されているサウンド(システムサウンド等)や、MME/WDM 対応アプリケーションのサウンド入出力を MME/WDM を経由して Sonica Theater で行うことができます。

- ※以下は、オーディオ入出力ポートを直接選択する機能を備えていないアプリケーション(Windows Media Player等)で Sonica Theater を使用する設定方法です。オーディオ入出力ポートを直接選択する機能を備えているアプリケーションの場合には、アプリケーションのユーザーズガイドを参照して、Sonica Theaterの入出力ポートを選択して下さい。
- 1.マイコンピュータ > コントロールパネル > "マルチ メディア" または "サウンドとマルチメディア" を W クリックします。
- 2. オーディオタブをセレクトし、"再生/録音"にて、 M-Audio Sonica Theater を選びます。



※出力ポートの選択 (アナログまたはデジタル) には、 コントロールパネル・ソフトウェアで切替を行います。

ASIO 1/2 (Windows)

ASIO 1/2 (Audio Stream Input Output) は、Cubase VST と オーディオハードウェアとの間の汎用オーディオインタフェース(コネクター)として Steinberg 社が開発した テクノロジーで、Macintosh & Windows 環境で幅広くサポートされており低レイテンシーが特徴です。

- 1. オーディオアプリケーションのオーディオ設定にて "Sonica Theater ASIO"を選びます。
- ※オーディオアプリケーションによっては、複数のオーディオドライバが使用できる場合があります。この場合には、アプリケーションのユーザーズガイドを参照して、最適なオーディオドライバで Sonica Theater を使用して下さい。また、ASIOドライバでは、デジタル出力は使用できません。

ソフトウェアでの使用

このセクションでは、Sonica Theaterをソフトウェアで 使用する方法について解説します。

DVD ソフトウェア

Sonica Theater は、様々な DVD ソフトウェアに対応しています。また、Inter Video 社の WinDVD 4 (Windows のみ)が無償でバンドルされています。

ステレオ

DVD でのステレオフォーマットは、24Bit Linear PCM・16Bit Linear PCMなどが一般的です。Sonica Theater では、通常のステレオ再生以外にSRS TruSurround XT TMを使用して臨場感溢れるサウンドを再生したり、SRS Circle Surround II TMを使用してステレオソースをマルチチャンネルのスピーカーシステムで再生することも可能です。ご使用になっているスピーカーシステムを、コントロールパネル・ソフトウェアの"Current Set"プルダウンメニューから選択して下さい。


デジタル

Sonica Theater のデジタル出力は、民生用機器でポピュラーな S/PDIF (Sony / Philips Digital Interface) フォーマット以外にも、ヘッダー内のオーディオビットは「Non-Audio」に設定でき、Dolby Digital® または DTS® エンコーデッドデータを外部デコーダヘデジタル送信(パススルー)することが可能です。以下に、WinDVD 4でエンコーデッドデータを外部デコーダへデジタル送信するための設定方法を解説致します。

- 1.マイコンピュータ > コントロールパネル > "マルチ メディア" または "サウンドとマルチメディア"を W クリックします。
- 2. オーディオタブをセレクトし、"再生/録音"にて、 M-Audio Sonica Theater を選びます。
- 3. コントロールパネル・ソフトウェアの "Current Set" にて "Digital" を選びます。



4. WinDVD 4の "セットアップ" にて "外部プロセッサ へのデジタル (S/PDIF) 出力" を選びます。




※ Dolby Digital AC - 3/DTS エンコーデッドデータを外部デコーダへデジタル送信(パススルー)するには、ソフトウェアの対応状況に依存します。また、WinDVD 4以外のソフトウェアでも同様な設定を行います。

5.1 または 6.1

WinDVD 4のように Dolby Digital® または DTS® エンコーデッドデータをソフトウェアによってデコードできる場合には、Sonica Theater からマルチチャンネルのスピーカーシステムで 5.1 や 6.1 チャンネルサラウンド再生が可能です。以下に、WinDVD 4 での設定方法を解説致します。

- 1. コントロールパネル・ソフトウェアの "Current Set" で 5.1 チャンネル以上のスピーカーシステムを選択します。
- マイコンピュータ > コントロールパネル > "マルチ メディア" または "サウンドとマルチメディア" を W クリックします。
- 3. オーディオタブをセレクトし、"再生/録音"にて、 M-Audio Sonica Theater を選びます。
- 4. "音量" タブ > スピーカーの設定 > "スピーカーの種類" にて、"5.1 サラウンドサウンドスピーカー" を選びます。
- 5. コントロールパネル・ソフトウェアの "Current Set" にて "5.1 チャンネル以上のスピーカーシステム"を 選びます。
- 6. WinDVD 4の "セットアップ" にて "アナログサウンドカード" を選択後に、"オーディオスピーカー構成" でスピーカーシステムのチャンネルを選びます。



Mac OS での DVD ソフトウェア



Mac OS X 10.3 環境では、Sonica Theater のデジタル出力は、民生用機器でポピュ ラーな S/PDIF (Sony / Philips Digital Interface) フォーマット以外にも、ヘッ ダー内のオーディオビットは「Non-Audio」に設定でき、Dolby Digital® ま

DVD プレーヤ たは DTS® エンコーデッドデータを外 部デコーダヘデジタル送信 (パススルー) することが可

能です。以下に、Apple DVDプレーヤでエンコーデッドデー タを外部デコーダヘデジタル送信するための設定方法を 解説致します。

- 1. コントロールパネル・ソフトウェアの "Current Set" にて"Digital"を選びます
- 2. Apple DVD プレーヤ 4.0 > 環境設定... > "ディスク設定" タブをクリックします。
- 3. "オーディオ出力"にて、デジタル出力 -M-Audio Sonica Theater を選びます。



2003年11月現在、Mac OS 9では Dolby Digital AC-3/DTS エンコーデットデータのパススルー/ソフトウェア デコードはサポートされていません。最新の情報は、 M-AUDIO JAPAN Web サイトにて得ることができます。 http://www.m-audio.co.jp

音楽の再生

Sonica Theater では、MP3・CD・インターネットラジオ などのステレオ音楽を、SRS TruSurround XT™を使用す ることで2スピーカーシステムでも臨場感溢れるサウンド を再生することが可能です。

また、2スピーカーシステム以上($2.1 \sim 7.1$)をお持ちの 場合には、SRS Circle Surround II TMを使用することでス テレオソースをマルチチャンネルのスピーカーシステムで 再生することも可能です。SRS TruSurround XT ™や SRS Circle Surround II ™を使用するには、以下のように設定し ます。

- 1. コントロールパネル・ソフトウェアの "Current Set" で使用しているスピーカーシステムを選択します。
- 2. コントロールパネル・ソフトウェアの "Surround Sound" にて SRS TruSurround XT または SRS Circle Surround II を選択します。



※コントロールパネル・ソフトウェアおよび SRS テ クノロジーに関しましては、Chapter 3: コントロー ルパネル・ソフトウェアを参照して下さい。

Windows Media Player 9

Sonica Theater は、Windows Media Player 9 に対応してい ます。Windows Media Player 9 は、24Bit 96kHz のオーディ オを 5.1 チャンネルのオーディオで 128Kbps までサポー トしています。Sonica Theater を Windows Media Player 9 の5.1 チャンネルで使用するには、以下のように設定し ます。

1. コントロールパネル・ソフトウェアの "Current Set" で 5.1 チャンネル以上のスピーカーシステムを選択し ます。

- 2.マイコンピュータ > コントロールパネル > "マルチ メディア" または "サウンドとマルチメディア"を W クリックします。
- 3. オーディオタブをセレクトし、"再生/録音"にて、 M-Audio Sonica Theater を選びます。
- 4. "音量" タブ > スピーカーの設定 > "スピーカーの種類" にて、"5.1 サラウンドサウンドスピーカー"を選びます。



※Windows Media Player 9のデコードによるアナログマルチチャンネル出力を使用する場合には、SRS TruSurround XT または SRS Circle Surround II 機能を無効にして下さい。

レコーディング (録音)

Sonica Theater は、ステレオライン(左/右)入力を備えています。ライン入力は、オーディオアプリケーションで最大 24Bit 96kHz までの解像度/周波数でレコーディング(録音)することができます。

ライン入力は、オーディオアプリケーションでレコーディングするアナログライン機器(シンセサイザー等)を接続することができます。ライン入力の音量は、Sonica Theaterのコントロールパネル・ソフトウェアで設定することも可能です。

- 1. レコーディングするソフトウェアのオーディオ設定で、Sonica Theater を選択します。
- ※コントロールパネル・ソフトウェアに関しまして は、Chapter 3: コントロールパネル・ソフトウェ アを参照して下さい。

Chapter 3: コントロールパネル・ ソフトウェア

はじめに

デバイスドライバには、Sonica Theater をコントロール するためのコントロールパネル・ソフトウェアが含まれ ます

コントロールパネル・ソフトウェアは、Sonica Theater \leftarrow →デバイスドライバ \leftarrow →コントロールパネル・ソフトウェア \leftarrow →オーディオアプリケーションまでの情報の流れの中で、Sonica Theater を使用する上での重要な設定を行います。コントロールパネル・ソフトウェアを把握することで Sonica Theater に装備された機能全てを効率良く的確に使用できます。

コントロールパネル・ソフトウェアの 起動方法

Mac OS 9.x での起動方法:

インストールガイドに従ってドライバをインストール し、OS を再起動して下さい。アップルメニュー > コン トロールパネル > "M-Audio Sonica Theater Settings"を 選択して起動して下さい。

Mac OS X での起動方法:

インストールガイドに従ってドライバをインストールし、OS を再起動して下さい。アプリケーション > "M-Audio Sonica Theater"をWクリックして起動して下さい。

Windows での起動方法:

インストールガイドに従ってドライバをインストール し、OS を再起動して下さい。タスクトレイにインストー ルされている ▲ アイコンを W クリック、またはコント ロールパネル > "M-Audio Sonica Theater" を \mathbb{W} クリックして起動して下さい。

コントローパネル・ソフトウェア


コントロールパネル・ソフトウェアの上部には、スピーカーシステムのランチャー(Quickswitch)と、現在有効になっているスピーカーシステム(Current Set)が表示されます。



- Qucikswitch Set: Quickswitch Set には、スピーカーシステムの設定をボタン (ランチャー) として登録することができます。登録するには、Current Set アイコンを任意の場所へドラッグします。
- 2. Current Set: Current Set プルダウンメニューは、Sonica Theater に接続されているスピーカーシステムに合わせた項目を選びます。ここで選択されたスピーカーシステムが Sonica Theater を使用するソフトウェアに反映されます。メニューには、ヘッドフォーンや2.0~7.1 スピーカーシステムと、クリエイティブ社やロジテック社などのスピーカーシステムのプリセットが登録されています。使用しているスピーカーシステムがメニューに含まれていれば、自動的に最適なスピーカーの設定が行われます。メニューに含まれていない場合には、"Speaker Setup"で設定を行います。

Speaker Setup

コントロールパネル・ソフトウェアを起動するとはじめ に表示されるのが Speaker Setup です。Speaker Setup は、 Sonica Theater と接続されているスピーカーシステムの設 定を行います。




Contorol Panel for Mac OS X (OS によっては表示される名称/仕様が異なる場合があります。)

- 1. GUI: Current Set で選択されているスピーカーシステムを GUI で表示します。スピーカーのサイズを変更すると GUI もアップデートされます。
- Size:GUIで選択されているスピーカーのサイズ(Small ~ Large・Flat Panel・Cube)を選択します。
- Crossover: GUI で選択されているスピーカーのクロスオーバーフリケンシーを "Off" または "40Hz~
 120Hz" までコントロールすることが可能です。
- 4. Link Stereo Output levels:チェックを入れることにより、GUIで選択されているスピーカーの"Level Fader"をペアにして片方のハンドルをスライドさせると2チャンネルとも同時にコントロールすることが可能になります。
- 5. Peak Maters: View で選択されているスピーカーへの 出力レベルを"フルスケール (0dB) に対しての dB" 表示します。メーターは3セクションに分かれており、 -3dB~0dB(赤色) ではクリップが発生する可能性が ありますので注意が必要です。

- Level Fader:フェーダーをドラッグして GUI で選択されているスピーカーへの出力レベルのコントロールを行います。
- 8. Solo: チェックを入れることにより、GUI で選択されているスピーカーへのみサウンドを出力します。
- Mute:チェックを入れることにより、GUIで選択されているスピーカーへのみサウンドを消音します。
- 10.Test: チェックを入れることにより、GUI で選択されているスピーカーヘテストトーンが出力されます。テストトーンを目安にスピーカの設置を行うと効果的です。
- ※ Windows 環境でテストトーンを出力するには、Direct X 8.1 以降が必要です。
- 11.Bass Management: スピーカーシステムにサブウーファーがある場合には、チェックを入れることにより更なる低音のコントロール $(-12dB \sim +12dB$ までのブースト・フェイズ等) が可能です。
- **12.6.1/7.1 Expansion**: Dolby Digital EX® と DTS ES® フォーマットを再生する場合にチェックを入れます。
- **13.Master Volume**:フェーダーをドラッグして Sonica Theater 全体の出力レベルをコントロールします。また、"Mute" にチェックを入れると全てのサウンドを消音します。

Output Mixer

Output Mixer は、"Current Set"で選ばれているスピーカーシステムと同じチャンネル数が表示され、Sonica Theater の各チャンネルの出力レベルをコントロールすることが可能です。



Contorol Panel for Mac OS X (OS によっては表示される名称/仕様が異なる場合があります。)


- Peak Maters: GUI で選択されているスピーカーへの 出力レベルを"フルスケール (0dB) に対してのdB" 表示します。メーターは3セクションに分かれており、 -3dB~0dB(赤色) ではクリップが発生する可能性が ありますので注意が必要です。
- Level Fader:フェーダーをドラッグしてスピーカーへの出力レベルのコントロールを行います。
- Solo:チェックを入れることにより、このチャンネル のみサウンドを出力します。
- 4. Mute: チェックを入れることにより、このチャンネルのみサウンドを消音します。

Surround Sound

Surround Sound は、Sonica Theater のサラウンド機能をコントロールします。サラウンド機能には、SRS TruSurround XT™ /SRS Circle Surround II™ /SRS Dialog Enhancement ™ /SRS TruBass® テクノロジーを採用しています。

SRS Circle Surround II TM テクノロジーは、あらゆるステレオまたはモノラル素材を 3ch(ステレオ + サブウーファー)・4.1ch・5.1ch・6.1ch・7.1ch などのスピーカーシステムで再生するテクノロジーです。CD・MP3・インターネットラジオなどステレオまたはモノラルソースのサウンドの各周波数帯域を各チャンネルへ振り分け、臨場感溢れるサラウンドを堪能できます。

SRS TruSurround $^{\text{TM}}$ テクノロジーは、ステレオスピーカシステムでも体全体を包み込むようなサラウンドサウンドをシミュレートできます。SRS Dialog Clarity $^{\text{TM}}$ テクノロジーは、台詞の明瞭感を高めることが可能です。SRS TruBass® テクノロジーは、小型のスピーカーからでも豊かな低音を再生することが可能です。



Contorol Panel for Windows (OS によっては表示される名称/仕様が異なる場合があります。)


- 1. GUI: Current Set で選択されているスピーカーシステムと SRS の効果を GUI で表示します。
- 2. SRS Circle Surround II / SRS TruSurround XT: Circle Surround II ™または SRS TruSurround XT ™を使用して Sonica Theater を使用する場合には選択して下さい。"Current Setで 2 チャンネル以下"を選択してい

る場合には、SRS TruSurround XT が選択可能となり、 "Current Setで2チャンネル以上"を選択している場合には、SRS Circle Surround II が選択可能となります。

- ※ SRS Circle Surround II ™は、48kHz 以上のサンプリン グレートではご利用頂けません。
- ※ Windows Media 9や DVD ソフトウェア等のデコードによるアナログマルチチャンネル出力を使用する場合には、"Circle Surround II" または "SRS TruSurround XT"のチェックを外して下さい。また、DVD ソフトウェアにてエンコードされた信号をデジタル出力する場合には、SRS テクノロジーを使用できません。
- 3. SRS Mode: SRS Circle Surround II T™または SRS TruSurround XT T™モードが有効になっている場合、音像 (Cinema・Music・Mono) を選択できます。映画やテレビを見る場合には "Cinema"、MP3 や CD などステレオソースの場合には "Music"、古い映画やインターネットラジオのようなモノラルソースの場合には、"Mono"を選択して下さい。
- SRS Dialog Clarity: チェックを入れることにより、 SRS Dialog Clarity ™ テクノロジーが有効になり、 フェーダーをドラッグして台詞の明瞭感を高めることが可能です。
- 5. SRS TruBass: チェックを入れることにより、SRS TruBass® テクノロジーが有効になり、フェーダーをドラッグしてスピーカーの最低再生可能周波数(f0)以下の低音を再生することが可能です。

Input/Other

Surround Sound は、Sonica Theater のライン入力レベル / 解像度のコントロールやサンプリングレートを表示します。



Contorol Panel for Windows (OS によっては表示される名称/仕様が異なる場合があります。)

- Link Stereo Input Levels: チェックを入れることにより、左右2チャンネルの"Level Fader"をペアにして 片方のハンドルをスライドさせると左右2チャンネルとも同時にコントロールすることが可能になります。
- Peak Maters: オーディオシグナルを "フルスケール (0dB)に対してのdB"表示します。メーターは3セクションに分かれており、-3dB ~ 0dB (赤色) ではクリップが発生する可能性がありますので注意が必要です。
- 3. Level Fader:フェーダーをドラッグして入力レベルの コントロールを行います。
- 4. Clip:過大な入力レベルによってクリップが発生した 場合に、赤色で点灯します。
- 5. Sample Rate: Sonica Theater が現在動作しているサンプリングレートを表示します。USB 1.1 のバンド幅は、送受信合わせて"16Bit 48kHz の場合 8 チャンネル"が上限になります。従って、Current Set で選択されているスピーカーシステムのチャンネル数と解像度によって、使用きるサンプリングレートが切り替ります。USB 1.1 の制限に関しては、Chapter 2:インストールと設定を参照して下さい。

- 6. Bit Depth: Sonica Theater の解像度を選択します。
 USB 1.1 のバンド幅は、送受信合わせて "16Bit 48kHz の場合 8 チャンネル" "24Bit 48kHz の場合 6 チャンネル"が上限になります。従って、Current Set で選択されているスピーカーシステムのチャンネル数とサンプリングレートによって、使用きる解像度が切り替ります。USB 1.1 の制限に関しては、Chapter 2:インストールと設定を参照して下さい。
- 7. ASIO Buffer Size: ASIO Buffer Size は、ASIO 対応のアプリケーションで Sonica Theater を使用する場合に、システムメモリのオーディオバッファ使用率を設定します。オーディオバッファの値を小さくすると、レイテンシー(発音の遅れ)を小さくすることができ、ソフトウェアインストゥルメントのリアルタイムプレイやリアルタイムエディッティングに有効ですが、極端に値を小さくするとオーディオストリームエラーを起こし、ポップやクリックノイズが発生する場合があります。また、オーディオバッファを大きくする程レイテンシー(発音の遅れ)が大きくなりますが、オーディオストリームエラーが発生せず音質も向上します。
- ※ Mac OS X環境では、ASIOドライバは必要ありません。 また、Buffer Size は個々のオーディオアプリケーションにて値をコントロールするようになっておりますので、Mac OS X環境のコントロールパネル・ソフトウェアには、"Buffer Size"は備わっていません。
- 8. Enable Monitoring: 入力のモニタリングを行うには、 チェックを入れます。"Enable Monitoring" にチェッ クが入っている状態では、サンプリングレートまたは 解像度の変更はできません。

About

About では、Sonica Theater のデバイスドライバとコントロールパネル・ソフトウェアのバージョンを表示します。



Chapter 4: FAQ

ここでは、Sonica Theater に関してお問い合わせを頂い ている一般的な問題点と回避方法をご紹介します。

Macintosh

Sonica Theater が Mac OS 9.x に認識されない:

- ご利用になっているデバイスドライバが、ご利用になっているオペレーティングシステムに対応している か確認して下さい。
- Sonica Theater がオンボードの USB コネクターに接続されているか確認して下さい。
- P-RAM クリアを行って下さい。P-RAM クリアの操作方法は、一旦 Macintosh の電源を切り数十秒ほどしてから Macintosh を起動させた直後に、キーボードの "Command"、"option"、"P"、"R" の4つのキーを同時に押すことで再起動し P-RAM クリアは完了します。
- 接続されている周辺機器 (USB 機器・PCI 拡張カード・アクセラレータカード等) を一旦外してから 認識されるか試して下さい。外すことで問題が改善される場合には、PCI バス/アクセラレータカード等のシステムチェックのタイミングが同じになる場合に読み込まれない場合があります。この場合には、PCI 拡張カード・アクセラレータカード等のインストールされている PCI スロットを他の場所へ変える/再度差し直す等を行って下さい。
- Macintoshのファームウェアを最新の状態(ファームウェアのアップデート)にして下さい。

ドライバがインストールされているのにプレイバックができない場合:

- Sonica Theater と接続しているスピーカーシステムが正常か確認し、接続ケーブルが適切な製品か確認して下さい。デジタル接続している場合には、インピーダンスが適合しているデジタルケーブルを使用しているか確認して下さい。
- オーディオアプリケーションの出力ポートに Sonica Theater が選ばれているか確認して下さい。また、マルチチャンネル対応のアプリケーションでは、スピーカーシステムに接続されているポートを出力ポートとして設定しているか確認して下さい。
- コントロールパネル・ソフトウェアの Mute・Solo のチェックが外れているか確認して下さい。
- 一部のソフトウェアインストゥルメントやオーディオ アプリケーションでは、小さいオーディオバッファー に対応していない場合があります。Sonica Theater またはオーディオアプリケーションのオーディオ バッファーサイズを大きな値に変更して下さい。

ドライバがインストールされているのにレコーディングができない場合:

 オーディオアプリケーションの入力ポートに Sonica Theater が選ばれているか確認して下さい。

ドライバが正しくインストールされているのに録音 や再生にノイズが混じる場合:

オーディオアプリケーションの CPU/HD パフォーマンスメーターを確認して、オーディオトラック数を減らすか使用中のエフェクトプラグイン等を減らして下さい。

- 一部のソフトウェアインストゥルメントやオーディオ アプリケーションでは、小さいオーディオバッファー に対応していない場合があります。Sonica Theater またはオーディオアプリケーションのオーディオ バッファーサイズを大きな値に変更して下さい。
- MIDIMAN/M-AUDIO 以外の一部の USB 機器では、 Sonica Theater ヘノイズを乗せてしまう場合があります。この場合は、USB 機器のドライバを最新のバージョンへアップデートして下さい。
- ハードディスクのデフラグを行って下さい。
- ディスプレイのカラー階調を32000色~256色へ落として頂くと改善される場合があります。
- 複数のアプリケーションで Sonica Theater を同時使用する場合にノイズが乗る場合があります。この場合は、常時使用しないアプリケーションを一旦終了して下さい。

Windows

Sonica Theater が Windows に認識されない:

- ご利用になっているデバイスドライバが、ご利用になっているオペレーティングシステムに対応している か確認して下さい。
- Sonica Theater がオンボードの USB コネクターに 接続されているか確認して下さい。また、Sonica Theater をインストール後、デバイスマネージャー に "不明なデバイス"または "その他のデバイス"に?マークが表示されている場合には、一旦 "削除"してから Windows を再起動してデバイスドライバの再インストールを行って下さい。
- 接続されている周辺機器(USB機器・PCI 拡張カード・アクセラレータカード等)を一旦外してから認識されるか試して下さい。外すことで問題が改善される場合には、PCI バス/アクセラレータカード等のシステムチェックのタイミングが同じになる場合に読み込まれない場合があります。この場合には、PCI 拡張カード・アクセラレータカード等のインストールされている PCI スロットを他の場所へ変える/再度差し直す等を行って下さい。

• デバイスマネージャーで Sonica Theater が使用停止 になっていないか確認して下さい。

ドライバがインストールされているのにプレイバックができない場合:

- Sonica Theater と接続しているスピーカーシステムが正常か確認し、接続ケーブルが適切な製品か確認して下さい。デジタル接続している場合には、インピーダンスが適合しているデジタルケーブルを使用しているか確認して下さい。
- オーディオアプリケーションの出力ポートに Sonica Theater が選ばれているか確認して下さい。また、 マルチチャンネル対応のアプリケーションでは、ス ピーカーシステムに接続されているポートを出力 ポートとして設定しているか確認して下さい。
- オーディオ CD を Sonica Theater でプレイバック させる場合には、マイコンピュータ > コントロールパネル > マルチメディア > "音楽 CD"で、「この CD-ROM でデジタル音楽 C Dを使用可能にする」チェックボックスをチェックしてください。ここがグレーになっていてチェックが入れられない場合は、Sonica Theaterでオーディオ CD を再生することはできません。
- MMEで使用する場合には、マイコンピュータ | コントロールパネル | マルチメディア (サウンドとマルチメディア) | オーディオの優先するデバイスに "Sonica Theater" が選択されているか確認して下さい。"Sonica Theater"が選択出来ない場合には、Sonica Theaterがコンピュータへ接続されていない・Sonica Theaterのドライバがインストールされていないことが要因です。
- コントロールパネル・ソフトウェアの Mute・Solo のチェックが外れているか確認して下さい。
- 一部のソフトウェアインストゥルメントやオーディ オアプリケーションでは、小さいオーディオバッ ファーに対応していない場合があります。Sonica Theater またはオーディオアプリケーションのオー ディオバッファーサイズを大きな値に変更して下 さい。

ドライバがインストールされているのにレコーディングができない場合:

- オーディオアプリケーションの入力ポートにSonica Theater が選ばれているか確認して下さい。
- MME で使用する場合には、マイコンピュータ | コントロールパネル | マルチメディア(サウンドとマルチメディア) | オーディオの優先するデバイスに "Sonica Theater" が選択されているか確認して下さい。

ドライバが正しくインストールされているのに録音 や再生にノイズが混じる場合:

- オーディオアプリケーションの CPU/HD パフォーマンスメーターを確認して、オーディオトラック数を減らすか使用中のエフェクトプラグイン等を減らして下さい。
- 一部のソフトウェアインストゥルメントやオーディ オアプリケーションでは、小さいオーディオバッ ファーに対応していない場合があります。Sonica Theater またはオーディオアプリケーションのオー ディオバッファーサイズを大きな値に変更して下 さい。
- MIDIMAN/M-AUDIO 以外の一部の USB 機器では、 Sonica Theater ヘノイズを乗せてしまう場合があります。この場合は、USB 機器のドライバを最新のバージョンへアップデートして下さい。
- ハードディスクのデフラグを行って下さい。
- ディスプレイのカラー階調を低く設定して頂くと改善される場合があります。
- 複数のアプリケーションで Sonica Theater を同時使用する場合にノイズが乗る場合があります。この場合は、常時使用しないアプリケーションを一旦終了して下さい。

Technical Specs

アナログオーディオ:

- 1/8 ミニライン入力
- ダイナミックレンジ:98dB (typical,a-weighted)
- S/N 比: 98dB (typical, a-weighted)
- THD: -87dB (typical)
- コネクター: 1/8 ミニコネクター
- 1/8 ミニライン出力
- アナログ出力感度 (最大): 1Vrms (0dBV)
- ダイナミックレンジ: 101dB (typical, a-weighted)
- S/N 比: 101dB (typical,a-weighted)
- THD: --89dB (typical)
- コネクター: 1/8 ミニコネクター

デジタルオーディオ:

- デジタル出力サンプリングレート: 11.025kHz・ 22.050kHz・32kHz・44.1kHz・48kHz・88.2kHz・96kHz
- デジタル出力フォーマット: S/PDIF(Coaxial)0.5V
- コネクター: 18 金メッキ RCA ピンジャック

A/D D/A コンバーター:

- 高性能 24bit 96kHz 106dB Codec (AK4529) 搭載
- この Technical Specs は、2003 年 11 月現在でのデータです。将来予告なしに変更することがあることをご了承下さい。